Wireless Audio Adapter

User Manual

EN: User Manual
ZH:用户手册
DE: Benutzerhandbuch
ES: Manual de usuario
IT: Manuale d'uso
FR: Manuel de l'utilisateur
JP:ユーザーマニュアル
KO:사용자 매뉴얼

Model: ML200



EN: Product overview **ZH:**产品概述
DE: Produktübersicht **ES:**Descripción del producto
IT: Panoramica del Prodotto **FR:**Présentation du produit
JP:製品の概要 **KO:**제품 개요



Button	Function	Operation
⏻	Power ON	Hold this button for about 1 seconds
	Power OFF	Hold this button for about 2 seconds
M	Bass sound effects	Hold this button for about 1 seconds
⏯/	Enter pairing mode	Hold this button for about 2 seconds
	Pair the second device	Hold this button for about 2 seconds
	Play / Pause	Click button once
	Rest	Press and hold for 8 seconds

Status	LED Indicator
Pairing mode	LED flashes fast blue and red
Connected 1st device	LED stays Blue
Connected 2nd device	LED stays purple
Disconnected	LED flashes blue once every 3 seconds
Rest	Press and hold ⏯/⏻ button for 8 seconds all Leds flashes purple for 3 times

EN: Instructions **ZH:** 安装图 **DE:** Anweisungen
ES: instrucciones **IT:** Istruzioni **FR:** instructions
JP: 手順 **KO:** 지침



EN: Connect the ML200 to your speakers with 3.5mm/3.5mm to 2RCA audio cable.

ZH: 使用 3.5 毫米/3.5 毫米转 2RCA 音频线将 ML200 连接到扬声器。

DE: Verbinden Sie den ML200 mit Ihren Lautsprechern über ein 3,5-mm-/3,5-mm-auf-2RCA-Audiokabel.

ES: Conecte el ML200 a sus altavoces con un cable de audio de 3,5 mm/3,5 mm a 2 RCA.

IT: Collega l'ML200 agli altoparlanti con un cavo audio da 3,5 mm/3,5 mm a 2RCA.

FR: Connectez le ML200 à vos haut-parleurs avec un câble audio 3,5 mm/3,5 mm vers 2RCA.

JP: ML200 を 3.5mm/3.5mm - 2RCA オーディオ ケーブルでスピーカーに接続します。

KO:3.5mm/3.5mm - 2RCA 오디오 케이블을 사용하여 ML200을 스피커에 연결하세요.

EN: Pair with phone **ZH:** 和手机配对
DE: Mit Telefon koppeln **ES:** Emparejar con teléfono
IT: Accoppiamento con il telefono **FR:** Associer avec le téléphone
JP: 電話機とペアリングする **KO:** 휴대전화와 페어링



EN: Power on, In paring mode(LED flashing red and blue).Activate the Bluetooth of the mobile phone/computer/tablet, click "ML200" to connect, and wait for the pairing to succeed (LED stops flashing) .
ZH: 开机, 处于配对模式 (LED红蓝闪烁) 。激活手机/电脑/平板的蓝牙, 点击 "ML200" 连接, 等待配对成功 (LED停止闪烁) 。
DE: Einschalten, im Kopplungsmodus (LED blinkt rot und blau). Aktivieren Sie Bluetooth des Mobiltelefons/Computers/Tablets, klicken Sie auf „ML200", um eine Verbindung herzustellen, und warten Sie, bis die Kopplung erfolgreich ist (LED hört auf zu blinken).
ES: Encienda, en modo de emparejamiento (el LED parpadea en rojo y azul). Active el Bluetooth del teléfono móvil/computadora/tableta, haga clic en "ML200" para conectarse y espere a que el emparejamiento se realice correctamente (el LED deja de parpadear).
IT: Accensione, in modalità accoppiamento (LED lampeggiante in rosso e blu). Attiva il Bluetooth del telefono cellulare/computer/tablet, fai clic su "ML200" per connetterti e attendi che l'accoppiamento abbia esito positivo (il LED smette di lampeggiare).
FR: Allumez, en mode d'appairage (LED clignotant en rouge et bleu). Activez le Bluetooth du téléphone mobile/ordinateur/tablette, cliquez sur « ML200 » pour vous connecter et attendez que l'appairage réussisse (la LED arrête de clignoter).
JP: 電源オン, ペアリングモード (LEDが赤と青で点滅) 。携帯電話/コンピュータ/タブレットのBluetoothを有効にし、「ML200」をクリックして接続し、ペアリングが成功するまで待ちます (LEDの点滅が止まります) 。
KO: 전원 켜기, 페어링 모드(LED가 빨간색과 파란색으로 깜박임). 휴대폰/컴퓨터/태블릿의 Bluetooth를 활성화하고 "ML200"을 클릭하여 연결한 다음 페어링이 성공할 때까지 기다립니다(LED 깜박임이 중지됨).

EN: Dual connection **ZH:** 双连接
DE: Doppelte Verbindung **ES:** Conexión doble
IT: Doppia connessione **FR:** Double connexion
JP: デュアル接続 **KO:** 이중 연결



EN: After paired with the first device, press the ⏯/⏻ button for 2 seconds to enter pairing mode. Then proceed to pairing with the second device.
Note: You need to click "ML200" again on the first device to reconnect.
ZH: 与第一台设备配对后, 长按⏯/⏻键2秒进入配对模式。 然后继续与第二个设备配对。
注意: 您需要在第一台设备上再次点击“ML200”才能重新连接。
DE: Nach der Kopplung mit dem ersten Gerät drücken Sie die ⏯/⏻ -Taste 2 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Fahren Sie dann mit der Kopplung mit dem zweiten Gerät fort.
Hinweis: Sie müssen beim ersten Gerät erneut auf „ML200“ klicken, um die Verbindung wiederherzustellen.
ES: Después de emparejarlo con el primer dispositivo, presione el botón ⏯/⏻ durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. Luego proceda al emparejamiento con el segundo dispositivo.
Nota: Debe hacer clic en "ML200" nuevamente en el primer dispositivo para volver a conectarse.
IT: Dopo l'abbinamento con il primo dispositivo, premere il pulsante ⏯/⏻ per 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento. Procedere quindi all'accoppiamento con il secondo dispositivo.
Nota: è necessario fare nuovamente clic su "ML200" sul primo dispositivo per riconnettersi.
FR: Après l'appairage avec le premier appareil, appuyez sur le bouton ⏯/⏻ pendant 2 secondes pour passer en mode d'appairage. Procédez ensuite au couplage avec le deuxième appareil.
Remarque: vous devez cliquer à nouveau sur « ML200 » sur le premier appareil à reconnecter.
JP: 最初のデバイスとペアリングした後、⏯/⏻ ボタンを 2 秒間押してペアリング モードに入ります。 次に、2 番目のデバイスとのペアリングに進みます。
注: 再接続するには、最初のデバイスで「ML200」をもう一度クリックする必要があります。
KO: 첫 번째 기기와 페어링한 후 ⏯/⏻ 버튼을 2초간 누르면 페어링 모드로 진입합니다. 그런 다음 두 번째 장치와 페어링을 진행합니다.
참고: 다시 연결하려면 첫 번째 장치에서 "ML200"을 다시 클릭해야 합니다.

EN: Key Function **ZH:**按键功能
DE: Schlüsselfunktion **ES:**Función de la tecla
IT: Funzione chiave **FR:**Fonction clef
JP:キー機能 **KO:**키 기능



EN: ×1: Press once
1s: Press and hold for 1 second
ZH: ×1：按一次
1s：按住1秒
DE: ×1: Einmal drücken
1s: 1 Sekunde lang gedrückt halten
ES: ×1: Presione una vez
1s: Mantenga presionado durante 1 segundo
IT: ×1: premere una volta
1s: tenere premuto per 1 secondo
FR: ×1 : Appuyez une fois
1s : appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde
JP: ×1：1回押す
1s：1秒間長押し
KO: ×1: 한 번 누르기
1초: 1초 동안 길게 누르기

EN: Charging **ZH:** 充电
DE: Aufladen **ES:** Cargando
IT: In carica **FR:** Mise en charge
JP: 充電 **KO:** 충전 중



EN: When it is charging in the OFF mode, the LED will be steady red, and the LED will be off when it is fully charged.

ZH: 在关机模式下充电时, LED会呈红色常亮, 充满电后LED会熄灭。

DE: Wenn das Gerät im AUS-Modus aufgeladen wird, leuchtet die LED dauerhaft rot und ist aus, wenn es vollständig aufgeladen ist.

ES: Cuando se esté cargando en el modo APAGADO, el LED estará rojo fijo y se apagará cuando esté completamente cargado.

IT: Quando è in carica in modalità OFF, il LED sarà rosso fisso e il LED sarà spento quando sarà completamente carico.

FR: Lorsqu'il est en charge en mode OFF, la LED sera rouge fixe et la LED sera éteinte lorsqu'elle sera complètement chargée.

JP: OFF モードで充電している場合、LED は赤色に点灯し、完全に充電されると LED は消灯します。

KO: OFF 모드에서 충전 중에는 LED가 빨간색으로 켜져 있고, 완전히 충전되면 LED가 꺼집니다.

EN: Rest **ZH:**复位
DE: Ausruhen **ES:**Descansar
IT: Riposo **FR:**Repos
JP:休む **KO:**나머지



EN: Press the ⏯/⏻ button for 8 seconds to reset the device(LED flash purple three times, then red and blue flash quickly).
ZH: 按住⏯/⏻ 按钮 8 秒以重置设备（LED 紫色闪烁 3 次，然后红色和蓝色快速闪烁）。
DE: Drücken Sie die ⏯/⏻ Taste 8 Sekunden lang, um das Gerät zurückzusetzen (die LED blinkt dreimal lila, dann blinken rot und blau schnell).
ES: Presione el botón ⏯/⏻ durante 8 segundos para restablecer el dispositivo (el LED parpadea en color violeta tres veces, luego el rojo y el azul parpadean rápidamente).
IT: Premere il pulsante ⏯/⏻ per 8 secondi per ripristinare il dispositivo (il LED lampeggia tre volte in viola, quindi lampeggiano rapidamente il rosso e il blu).
FR: Appuyez sur le bouton ⏯/⏻ pendant 8 secondes pour réinitialiser l'appareil (la LED clignote trois fois en violet, puis le rouge et le bleu clignotent rapidement).
JP: ⏯/⏻ ボタンを 8 秒間押してデバイスをリセットします (LED が紫色に 3 回点滅し、次に赤と青が素早く点滅します)。
KO: ⏯/⏻ 버튼을 8초 동안 눌러 장치를 재설정합니다(LED가 보라색으로 세 번 깜박인 후 빨간색과 파란색으로 빠르게 깜박임).

FCC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE
ANKBIT international. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Warranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

EC REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

Scan the QR code to get more information.
扫描二维码以获取更多信息。
Scannen Sie den Code, um weitere Informationen zu erhalten.
Escanee el código para obtener más información.
Scansiona il codice per ottenere maggiori informazioni.
Scannez le code pour obtenir plus d'informations.
コードをスキャンして、詳細情報を取得します。
QR코드를 스캔해서 더 많은 정보를 확인하세요.

Operator: Ankbit International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: ShenZhen Ankbit Electronics Limited
Address: Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China
We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
support@lmii.com www.lmii.com

FCC ID: 2AUFR-RT211

MADE IN CHINA